

Hier beschreibe ich kurz und bündig, wie man ein neues Smartphone ohne Google einrichtet. Grundlage ist ein Motorola Moto G4 Plus. Aktuelles Betriebssystem ist Android 7.0.

Für dieses Vorgehen ist es nicht nötig, das Gerät zu rooten oder ein alternatives Betriebssystem aufzuspielen. Es ist durchaus möglich, ohne großen Aufwand, ein Smartphone auch ohne Google zu nutzen.

1. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Einstellungen Sichern und zurücksetzen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen Den vollständigen personalisierten Inhalt, ... Telefon zurücksetzen ALLES LÖSCHEN

Jetzt wird das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Nach dem Reboot empfängt Euch das Gerät mit dem Menü für die Ersteinrichtung.

2. Ersteinrichtung

1. Welcome: Hier die gewünschte Sprache wählen. Deutsch/Deutschland
2. Jetzt starten
3. Als neues Gerät einrichten
4. Verbindung herstellen. Euer WLAN, wenn verfügbar
5. Zum Datenschutz: EINVERSTANDEN UND WEITER
6. Google Anmeldung: Überspringen
7. Kontoeinrichtung überspringen? Überspringen
8. Google Dienste: Alle deaktivieren, WEITER
9. Name: leer lassen, WEITER
10. Mit Fingerabdruck entsperren: Überspringen

11. Sonst noch etwas? Später einrichten

3. Alternativen App Store einrichten

Einstellungen Sicherheit Unbekannte Herkunft

Jetzt einmal den Chrome Browser öffnen (am WLAN seid Ihr ja schon eingerichtet) und auf F-Droid gehen.

F-DROID HERUNTERLADEN

Nun zeigt der Chrome Browser ein paar kurze Meldungen, die Ihr bestätigen müsst, um die App für F-Droid herunterladen zu können.

Oben Links bekommt Ihr die Mitteilung, dass der F-Droid download abgeschlossen ist. Dort draufklicken. Es öffnet sich ein Fenster. Unten Rechts auf Installieren tippen.

1. Play Protect aktivieren: Ablehnen